

Elementos

	Perno Mini - Fix	4
	Cazoleta Mini-Fix	4
	Juego Correderas	1
	Llave Allen	1
	Tirador	2
	Patin	4
	Clavos	Varios
	Tarugo 35 x 6	6
	Tornillo de 3 1/2 x 16	4
	Tornillo estructural	4
	Tornillo de 4 x 30	2
	Tornillo 6 x 10mm	4

Paso a Paso

1. Insertar las cazoletas del Mini-Fix en los laterales dentro de los agujeros correspondientes.
2. Ajustar las correderas en los laterales usando tornillos de 6 x 10. **IMPORTANTE:** los tornillos se deben ajustar en su totalidad, y las cabezas de los mismos no deben sobresalir de la guía para no interferir con la rueda de la corredera.
3. Clavar dos patines en cada lateral como indica la figura.
4. Insertar tarugos en los orificios centrales ubicados en los cantos cortos de la faja.
5. Ensambalar ambos LATERALES a la FAJA guiando por los tarugos y ajustar el armado con los tornillos estructurales.
6. Ajustar las correderas a la base usando tornillos de 3 1/2 x 16.
7. Atornillar TIRADORES al frentin con tornillos de 4 x 30
8. Insertar tarugos en FRENTIN y encastrar a la BASE.

PIEZAS

